

## Informacje o produkcie

jako wymagany przez Rozporządzenie UE Nr 812/2013 i 814/2013

### Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 812/2013)

(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Vaillant	
(b) Identyfikator modelu dostawcy	VIH R 120/6	
(c) Klasa efektywności energetycznej	A	
(d) Strata postojowa	31	W
(e) Pojemność magazynowa	117	l

### Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 814/2013)

		Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Dane określające model	Vaillant	Strata postojowa	S	30,8	W
	VIH R 120/6	Pojemność magazynowa	V	117,0	l
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczące demontażu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatności do użycia		Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych. Przed demontażem, recyklingiem i/ lub usuwaniem pod koniec przydatności do użycia należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych..			

## Informacje o produkcie

jako wymagany przez Rozporządzenie UE Nr 812/2013 i 814/2013

### Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 812/2013)

(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Vaillant	
(b) Identyfikator modelu dostawcy	VIH R 120/6 B	
(c) Klasa efektywności energetycznej	B	
(d) Strata postojowa	40	W
(e) Pojemność magazynowa	117	l

### Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 814/2013)

		Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Dane określające model	Vaillant	Strata postojowa	S	40,0	W
	VIH R 120/6 B	Pojemność magazynowa	V	117,0	l
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczące demontażu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatności do użycia		Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych. Przed demontażem, recyklingiem i/ lub usuwaniem pod koniec przydatności do użycia należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych..			

## Informacje o produkcie

jako wymagany przez Rozporządzenie UE Nr 812/2013 i 814/2013

### Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 812/2013)

(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Vaillant	
(b) Identyfikator modelu dostawcy	VIH R 150/6	
(c) Klasa efektywności energetycznej	A	
(d) Strata postojowa	32	W
(e) Pojemność magazynowa	144	l

### Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 814/2013)

		Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Dane określające model	Vaillant	Strata postojowa	S	32,1	W
	VIH R 150/6	Pojemność magazynowa	V	144,0	l
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczące demontażu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatności do użycia		Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych. Przed demontażem, recyklingiem i/ lub usuwaniem pod koniec przydatności do użycia należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych..			

## Informacje o produkcie

jako wymagany przez Rozporządzenie UE Nr 812/2013 i 814/2013

### Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 812/2013)

(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Vaillant	
(b) Identyfikator modelu dostawcy	VIH R 150/6 B	
(c) Klasa efektywności energetycznej	B	
(d) Strata postojowa	47	W
(e) Pojemność magazynowa	144	l

### Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 814/2013)

		Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Dane określające model	Vaillant	Strata postojowa	S	47,1	W
	VIH R 150/6 B	Pojemność magazynowa	V	144,0	l
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczące demontażu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatności do użycia		Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych. Przed demontażem, recyklingiem i/ lub usuwaniem pod koniec przydatności do użycia należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych..			

## Informacje o produkcie

jako wymagany przez Rozporządzenie UE Nr 812/2013 i 814/2013

### Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 812/2013)

(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Vaillant	
(b) Identyfikator modelu dostawcy	VIH R 200/6	
(c) Klasa efektywności energetycznej	A	
(d) Strata postojowa	35	W
(e) Pojemność magazynowa	184	l

### Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 814/2013)

		Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Dane określające model	Vaillant	Strata postojowa	S	34,6	W
	VIH R 200/6	Pojemność magazynowa	V	184,0	l
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczące demontażu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatności do użycia		Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych. Przed demontażem, recyklingiem i/ lub usuwaniem pod koniec przydatności do użycia należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych..			

## Informacje o produkcie

jako wymagany przez Rozporządzenie UE Nr 812/2013 i 814/2013

### Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 812/2013)

(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Vaillant	
(b) Identyfikator modelu dostawcy	VIH R 200/6 B	
(c) Klasa efektywności energetycznej	B	
(d) Strata postojowa	56	W
(e) Pojemność magazynowa	184	l

### Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 814/2013)

		Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Dane określające model	Vaillant	Strata postojowa	S	55,8	W
	VIH R 200/6 B	Pojemność magazynowa	V	184,0	l
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczące demontażu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatności do użycia		Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych. Przed demontażem, recyklingiem i/ lub usuwaniem pod koniec przydatności do użycia należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych..			